


- Bewehrungskiste
Liftunterfahrt + Fundamentvertiefungen

Grundriss 1:100
Bewehrung Fundamentvertiefungen


- Bewehrung Streifenfundamente:
unten $\phi 16/150$;
Verteilbewehrung in Längsrichtung unten $\phi 4/150$




- Bewehrung Fundamentvertiefung 2:
unten kürzere Seite $\phi 18/150$
unten längere Seite $\phi 16/150$

Schnitt A - A 1:50

- Bewehrung Liftunterfahrt:
konstruktive Bewehrung
kreuzweise $\phi 12/150$!



Schnitt B - B 1:50



- Bewehrung Fundamentvertiefung 1:
kreuzweise unten $\phi 20/150$

Schnitt C - C 1:50

